Introdução

Em DC / AC modo de inversão,os usuários podem definir esta série de inversores para o modo normal de trabalho ou modo de suspensão. Emmodo utilitário, tem regulamento Auto Voltagem (AVR) função, o carregamento de utilidadefunção (primeiro modelo AC) e função UPS. Esta multifuncional baixa frequênciainversor puro da onda senoidal tem as vantagens de qualidade estável, forte capacidade de transporte de carga e longa vida útil. Ele também pode trabalhar em ambiente pobre. É a segunda geração de nossa baixa frequênciainversor puro da onda I-P-XD-série sine.

Características

1, saída de onda senoidal pura,potência máxima

2, controle de CPU, inteligentecontrole, design modular

3, display LCD de váriasparâmetros

4, design Multifunction(AVR, UPS), carregador extra não é necessário e aparelhos elétricos podem ser protegidos.

5, bateria externaconexão, é conveniente para os usuários para expandir tempo de uso e back-up tempo poder

6, com super capacidade de transporte de carga e alta cargacapacidade, esta série de inversores podemnão só conduzir carga de resistência; mas também vários tipos de cargas indutivas, taiscomo o motor, ar condicionado, furadeiras elétricas, lâmpadas fluorescentes, de gás.

7, design Low circuito frequência, qualidade estável, baixa taxa de falhas e longovida de serviço (sob o funcionamento adequado, que pode durar pelo menos 5 anos)

8, Proteção perfeita: baixoa proteção da tensão, proteção de alta tensão, sobre a proteção de temperatura, curto-circuitoproteção, proteção contra sobrecarga, alerta de alarme

9, CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações

10, Dois anosgarantia, suporte técnico ao longo da vida

Função

1, DC para a função inversão AC no modo de inversão (apenas conectado com baterias e cargas), os usuários podem defini-la como normamodo de trabalho l ou modo de suspensão



1.1, o modo de funcionamento normal: frequncy no visor LCD está definido para 01. Não importa a que está ligado cargas CA ou não, o inversor sempre converter DC para AC. Ele está pronto para fornecer energia para as cargas AC. Nesse modo, a tela LCD exibirá a tensão de saída, como a seguir:



Modo 1.2, sono: frequncy no visor LCD é definida como 02.If o poder das cargas CA ligados é menor do que 5% da potência nominal do inversor, não haverá saída do inversor. Apenas o chip de inversor está funcionando. O consumo de energia do inversor é apenas 1-6W. O LCD mostra a tensão de saída 0. Se o poder das cargas conectadas for superior a 5%, o inversor irá automaticamente converter DC para AC para fornecer energia para as cargas dentro de 5s. O LCD mostra o Output tensão. Como mostrado abaixo:



O poder de Carga <5% da potência nominal do inversor



O poder de carga> 5% da potência nominal do inversor

2,Função UPS Quando o inversor está ligado à bateria e ao utilitário, os usuários podem configurá-lo para utilidade primeiro (AC primeiro) modo de espera da bateria ou a bateria em primeiro lugar (primeiro DC) modo standy utilitário.



2.1, Utility primeiro (AC primeiro) standby no modo de bateria: frequência no visor LCD está definido para 01. Quando o utilitário ea bateria estão conectados ao inversor, utilitário irá fornecer energia para as cargas antes. Quando o utilitário é cortada, a bateria continuará automaticamente para fornecer energia através de potência do inversor.

As etapas são as seguintes:

Passo 1: Quando o utilitário está disponível, ele irá conduzir as cargas diretamente após a tensão que está sendo estabilizado e, ao mesmo tempo através de baterias de carga de potência do inversor.

Passo 2: Quando o utilitário é cortado, o inversor irá converter DC para AC automaticamente para garantir fornecimento ininterrupto de energia dentro de 5ms.

Etapa 3: Quando utilitário está disponível novamente, o inversor irá transferir automaticamente a utilidade a alimentação das cargas e carregar baterias através de inversor de energia, ao mesmo tempo.

Veja abaixo como fluxo de trabalho.



LCD exibido como abaixo:



Fonte de alimentação Utility e carregue a bateria



Utility não estiver disponível, fonte de alimentação da bateria

2.2, bateria primeiro (DC primeiro) utilitário espera UPS modo: frequência no visor LCD é definido como 03. Quando utilidade ea bateria estão conectados ao inversor, bateria vai fornecer energia para as cargas antes de utilidade. Quando a capacidade da bateria não é suficiente, utilitário continuará a fornecer energia automaticamente.

As etapas são as seguintes:

Passo 1: Quando a bateria estiver disponível, ele irá conduzir as cargas CA via potência do inversor.

Etapa 2: Quando a bateria não tem energia suficiente, ele irá transferir automaticamente a utilidade o fornecimento de energia para as cargas

Passo 3: Depois que a bateria está totalmente carregada (por exemplo, controlador solar ou encargo vento), Ele será automaticamente transferida para a carga da bateria do fornecimento às cargas via potência do inversor.

Veja abaixo como fluxo de trabalho



LCD exibido como abaixo:



Bateria está disponível



A bateria não está disponível, fonte de alimentação utilitário

Parâmetro

Modelo Parâmetro		10000VA
Capacidade nominal de saída		7000W
Poder Peak		14000W
A tensão da bateria (DC)		96V / 192V (opcional)
Tamanho W × D × H (mm)		420 * 260 * 605
Tamanho da embalagem W × D × H (mm)		440 * 280 * 625
Peso Líquido (kg)		55
Peso Bruto (kg)		65
Geral Parâmetro		
Modalidade de trabalho	1	Utility primeiro (AC primeira) modo de espera da bateria
(Setting)	2	Sleep Mode, nenhuma utilidade, a carga de potência superior a 5% do nominal do inversor potência de saída, ele vai começar a funcionar automaticamente
	3	Bateria primeiro (DC primeiro) utilitário modo de espera UPS
Entrada AC	Tensão	220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)
	Freqüência	± 3% 50Hz ou 60Hz ± 3% (opcional)
Saída AC	Tensão	220V ± 3% ou 230 ± 3 ou ± 3% 240V ou 100V ± 3% ou 110 V ± 3% (opcional)
	Freqüência	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (Opcional)
A carga da bateria	AC Corrente de carga	0 ~ 15A
	Tempo de carga	Dependem da capacidade da bateria e quantidade
	Proteção da bateria	A detecção automática, Carga e proteção contra descarga, Gestão Inteligente
Exibição	Modo de exibição	LCD
	Information Display	A tensão de entrada, tensão de saída, freqüência de saída, capacidade da bateria, condição de carga, Estado Informações
Saída de onda Tipo		Pure saída de onda senoidal, a Total Distorção Harmônica THD≤3
Capacidade de sobrecarga		> 120%, um mínimo de 130%> 10s

Consumo de energia	Modo de Descanso	1 ~ 6W
	Modo Normal	1 ~ 3A
Eficiência de conversão		80% ~ 90%
Tempo de transferência		<5ms (AC para DC / DC para AC)
Proteção		Sobrecarga, curto-circuito, de alta tensão de entrada, tensão de entrada baixa, superaquecimento
Ambiente	Temperatura	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Umidade	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

A descrição acima é a nossa parâmetro padrão. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Nós temos nossa própria inversor profissional e controlador R & amp; D equipe e nós prestar apoio técnico e serviço de OEM ODM.

Outros

Por favor, veja o esboço do projeto, documentos técnicos, manuais, catálogos de produtos, etc.Research e departamento de desenvolvimento feito edição 2ª em 05 de maio de 2014.

Companhia

I-Panda爱庞德

Mundial SA

UPS

FedEx® Express

EMS®

TNT

DHL

中外运敦豪