

[I-Panda](#) Reine Sinus-Wechselrichter mit integriertem MPPT-Controller [I-P-HPC-Serie](#) ist ein Modul-Design. Es hat die Vorteile der hohen Wirkungsgrad, geringen Stromverbrauch und starken Belastbarkeit. Mit intelligenter Steuerung kann der Anwender den Lademodus, (Utility als ergänzende Leistung) AC oder DC ersten Modus ersten Modus, Zeitumkehrmodus und Zeitprogramm-Modus, Ein / Aus-Modus. [Es ist eines der fortschrittliche Hybrid-Wechselrichter & amp; Steuerung in der Welt.](#)

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller





Anwendung

1. AUS-Grid-Solarstromanlage
2. [Solar-und Gebrauchs komplementären Stromanlage](#)



Feature

1. Einfach zu konfigurieren install.To ein Sonnensystem, Benutzer müssen es einfach nur mit Sonnenkollektoren und Batterien anschließen
2. [CPU Management, intelligente Steuerung, modulares Design, LCD-Anzeige](#)
3. Built-in MPPT-Controller, hohe Ladeeffizienz
4. low Stromverbrauch, hohe Konversionseffizienz
5. Intellectual, Multifunktions, ist es praktisch für die Nutzer die volle Nutzung der Sonnenenergie in andere Situation machen
6. Externe Batterieanschluss, ist es praktisch für die Nutzer zu Back-up-Kraft Zeit zu erweitern
7. Strong Belastbarkeit, niedrige Ausfallrate, einfache Wartung und lange Lebensdauer (unter den richtigen Betrieb, kann es mindestens 5 Jahre dauern)
8. Perfect Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Überlastschutz
9. [CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen](#)
10. Two Jahre Garantie, ein Leben lang technische Unterstützung

Datenblatt

| Parameter & nbsp; & nbsp; & nbsp; Modell | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Nennausgangsleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Peak Power | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Batterie (Blei-Säure-Batterie) | 24V | 24V / 48V (optional) | | | 48V | |
| Lade Parameter | PV Ladung PV Gebühr + Kosten für Versorgungsleistungen | | | | | |
| Ladung (Einstellung) | Spannung 24V / 48V Strom 20A / 25A / 30A / 40A / 40A / 40A | | | | | |
| MPPT Solar-Regler | Max PV-Eingangsspannung | 100V | | | | |
| | PV Charge Efficiency | 95% ~ 99% | | | | |
| Max PV Eingangssleistung | | 568W | 24V: 710W 48V: 1420W | 24V: 852W | 24V: 1136W 48V: 2272W | 2272W |
| | Nutzen | AC-Ladestrom 0 ~ 15A Lademodus 3-Stufen-Lade | | | | |
| Inversionsparameter | AC-Ausgang Spannung 220V ± 3% oder 230 ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100 V ± 3% oder 110 V ± 3% (optional) Frequenz 50Hz oder 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (optional) | | | | | |
| Ausgangswellentyp | Reine Sinuswelle Ausgang, Total Harmonic Distortion THD≤3 | | | | | |
| Überlastfähigkeit | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | | |
| Stromverbrauch (Unter normalen Arbeitsmodus) | 0.4A | 24V: 0.5 A 48V: 0.4 A | 24V: 0.7 A 48V: 0.45a | 24V: 0.7 A 48V: 0.5 A | 0.6A | 0.65A |
| Stromverbrauch (Unter Schlafmodus) | 1-6W | | | | | |
| Wechselrichter-Konvertierung Leistungsfähigkeit Utility-Modus | 85% ~ 92% | | | | | |
| AC-Eingang | Spannung | 220V ± 35% oder 110 V ± 35% (optional) | | | | |
| | Frequenz | Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|----|----|-----------------|----|
| AC-Ausgang | Spannung | 220V ± 5% oder 110 V + 5% (optional) | | | | |
| | Frequenz | Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm | | | | |
| Überlastfähigkeit (AC oder DC ersten zuerst) Priorität | | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | |
| USV-Ausgang (Einstellung) | | AC erste, DC Standby DC erste, AC Standby | | | | |
| Schaltzeit | | & Lt; 5ms (AC DC / DC-AC) | | | | |
| Power On (Einstellung) | | Vom Benutzer gesetzt On / off automatisch zeitgesteuert AC-Ausgang | | | | |
| Allgemein Parameter | | | | | | |
| Anzeige | Anzeige-Modus | LCD + LED | | | | |
| | Display-Informationen | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangs Frequenz, Akkukapazität, Ladezustand, Status-Informationen | | | | |
| Schutz | | Überlast, Kurzschluss-, Hochspannungs- Eingang, Niederspannungs-Eingang, überhitzen | | | | |
| Umwelt | Temperatur | -10 °C ~ 50 °C | | | | |
| | Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | | | | |
| | Höhe | ≤4000m | | | | |
| Größe B x T x H (mm) | | 438 * 208 * 413 | | | 450 * 246 * 468 | |
| Verpackungs-Größe B x T x H (mm) | | 520 * 310 * 460 | | | 540 * 300 * 518 | |
| Netto- Gewicht (kg) | | 15 | 17 | 19 | 25 | 35 |
| Brutto Gewicht (kg) | | 16 | 18 | 20 | 27 | 41 |

Funktion

1.Charging Funktion

1.1 PV-only-Modus: Wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, nur wird die PV die Batterie während der Nutzen nicht mehr den Akku laden.

1.2 PV + AC-Hybrid-Modus: Wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, werden beide PV-und Gebrauchs den Akku aufzuladen.

2.Utility als ergänzende Leistung USV-Funktion

2.1AC ersten, DC Standby-USV-Betrieb

Der Nützlichkeit und Batterie an den Wechselrichter angeschlossen ist, wird das Stromnetz zu den Verbrauchern bevorzugt zu versorgen. Wenn die Netzversorgung abgeschaltet wird, wird der Akku automatisch weiterhin Strom zu den Verbrauchern zu versorgen.

Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn Netzstrom verfügbar ist, wird es die Lasten direkt nach & nbsp fahren; Spannung ist gleichzeitig stabilisiert und Akkus aufladen.

Schritt 2: Wenn das Stromnetz ausgeschaltet ist plötzlich abgeschnitten, der Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, um automatisch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung innerhalb von 5 ms gewährleisten.

Schritt 3: Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, wird es automatisch auf Dienstprogramms übertragen Versorgung Lasten und Ladung Batterien gleichzeitig.

2.2DC ersten, AC Standby-USV-Betrieb:

Der Nützlichkeit und Batterie an den Wechselrichter angeschlossen, Batterie Stromversorgung der angeschlossenen vor Dienstprogramm zu versorgen. Wenn die Batteriekapazität nicht genug ist, wird weiterhin Strom Dienstprogramm automatisch liefern.

Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn der Akku hat genug Kraft, wird es die Lasten direkt über Wechselrichter fahren

Schritt 2: Wenn die Batterie nicht genügend Strom haben, wird es automatisch auf Dienstprogramms übertragen Versorgung der Lasten

Schritt 3: Nachdem der Akku vollständig geladen ist (zB durch Solar-oder Windladeregler), wird es automatisch auf Batterie übertragen Versorgung der Lasten.

3.Timing Funktion

3.1 On / Off-Modus: Anwender können bestimmte Zeit einstellen, dass sie ein / aus den Ausgang des Wechselrichters.

3.2 Arbeitsmodus: Batterie oder Gebrauchs schaltbaren Modus. Benutzer können bestimmte Zeit festgelegt, wenn die Batteriestromversorgung oder Gebrauchs (geeignet für Bereiche, in denen elektrische Gebühr ist unterschiedlich in verschiedenen Zeitraum berechnet) verwenden

4. Recording / Funktionsprüfung

4.1 Wechselrichterfehler Kontrolle: Die Benutzer können den Wechselrichter Fehlerinformationen überprüfen

4.2 Entladungszeit-Kontrolle: Die Benutzer können die Entladungszeit der Batterie prüfen

LDC-Display

